

## Sistema para Porta de Correr DUO 12 - Kit para 1 Porta

11.01.367



## Componentes do Kit 1 Porta:

Quant.	Descrição
02	Carro Inferior 04.10.221
02	Carro Superior com Rolete 04.04.938
02	Batente 30.7mm 08.03.364
04	Parafuso C.C. 3.5x14
10	Parafuso C.C. 3.5x22

## Especificações Técnicas

- Para portas de até 40kg
- Para portas em madeira
- Espessura da porta de 15mm a 18mm
- Carrinhos inferiores em formato côncavo
- Kit para 1 porta
- Sistema de Amortecimento opcional: 11.01.285
- Consultar embalagem padrão e lote mínimo nas últimas páginas do catálogo


## Perfil Superior

- Código unitário: 6003001930
- Quantidade por armário: 01
- Comprimento 6.000mm
- Para MDF 15 e 18mm
- Material: Alumínio
- Cor Padrão: Sem acabamento
- Embalagem padrão: 4 UN



## Perfil Inferior

- Código unitário: 6003001900
- Quantidade por armário: 01
- Comprimento 6.000mm
- Para MDF 15 e 18mm
- Material: Alumínio
- Cor Padrão: Sem acabamento
- Embalagem padrão: 4 UN



## Montagem dos componentes

## Instruções de Montagem:

1. A montagem do produto deverá ser executada sobre uma superfície limpa e plana.
2. Para limpeza, utilizar um pano levemente umedecido com água, e em seguida, um pano seco.
3. Não utilize produtos químicos ou abrasivos.
4. Antes de instalar a porta certifique-se de que o trilho esteja limpo e isento de qualquer tipo de sujeira.

## Como calcular o tamanho da porta:

Medida A = altura da porta  
Medida B = vão interno do móvel

Cálculo para corte:  $A = B - 35\text{mm}$

